

KR1201A-1CH. Configuración modos de trabajo

1. Cableado:

- +V : 12V + entrada;
- -V: 12V - entrada;
- NO: Salida, normalmente abierta;
- COM: Salida, común;
- NC: Salida, cierre normal

2. Aprendiendo el código

Modo momentáneo (Jog):

- Presione la tecla de aprendizaje en el receptor una vez, inicie el aprendizaje en modo momentáneo
- Solo espera a que se encienda el LED
- Presione el botón del control remoto, el indicador LED en la placa del receptor parpadeará y se apagará
- Después de 3 segundos, aprendizaje con éxito

Modo alternar (Toggle):

- Presione la tecla de aprendizaje en el receptor dos veces, inicie el aprendizaje del modo de alternancia
- Solo espera a que se encienda el LED
- Presione el botón del control remoto, el indicador LED en la placa del receptor parpadeará y se apagará
- Después de 3 segundos, aprendizaje con éxito

Modo enclavamiento (Latching):

Nota: para el modo de enclavamiento, para aprender más controles remotos, necesitará dos botones diferentes, el primer botón para "ON" y el segundo botón para "OFF".

Por ejemplo: botón A = ON, botón B = OFF

- Presione la tecla de aprendizaje en el receptor 3 veces, inicie el aprendizaje del modo de enclavamiento.
- Simplemente espere a que el indicador LED en la placa del receptor parpadee y se encienda.
- Presione el botón A del control remoto. El LED parpadea 5 veces.
- Presione el botón del control remoto B. El LED parpadea 5 veces.
- Después de 3 segundos, el indicador LED se apaga nuevamente, aprendiendo exitosamente.

A = ENCENDIDO, B = APAGADO.

Modo retardo de tiempo (Delay):

- Presione la tecla de aprendizaje en el receptor 4 veces, configurada para un retraso de 5 segundos
- Presione la tecla de aprendizaje en el receptor 5 veces, configurada para un retraso de 10 segundos
- Presione la tecla de aprendizaje en el receptor 6 veces, configurada para un retraso de 15 segundos
- El indicador LED se enciende
- Presione el botón del control remoto, el LED parpadea y se apaga
- Después de 3 segundos, aprendizaje con éxito

3. Restablecimiento/borrado del código del receptor:

- Presione la tecla de aprendizaje en el receptor 8 veces
- El indicador LED en el receptor parpadea y se apaga

Tenga en cuenta que después de restablecer el receptor, todos los controles remotos emparejados deberán volver a emparejarse para poder controlar el receptor nuevamente.